

Εγχειρίδιο οδηγιών

* Ορισμένες λειτουργίες ή ρυθμίσεις ενδέχεται να διαφέρουν λόγω διαφορετικών εκδόσεων της συσκευής

【Κύριο Μενού】

• Περιγραφή εικονιδίων



①

① IGO or Google Map

②

② ΡΑΔΙΟ

③

③ ΜΟΥΣΙΚΗ

④

④ Bluetooth

⑤

⑤ Αναπαραγωγή Video

⑥

⑥ Ρυθμίσεις

• Περιγραφή εικονιδίων γραμμής κατάστασης



①

① Εάν αυτό το εικονίδιο επισημαίνεται στην επάνω γραμμή κατάστασης, υποδεικνύει ότι το Bluetooth έχει συνδεθεί επιτυχώς.

②

② Εάν αυτό το εικονίδιο επισημαίνεται στην επάνω γραμμή κατάστασης, η οθόνη είναι σε πλήρη σίγαση

③

③ Εάν αυτό το εικονίδιο επισημαίνεται στη γραμμή κατάστασης, υποδεικνύει ότι το ασύρματο δίκτυο έχει συνδεθεί επιτυχώς.

④

④ Εάν αυτό το εικονίδιο επισημαίνεται στη γραμμή κατάστασης, υποδεικνύει ότι το δίκτυο Bluetooth έχει συνδεθεί επιτυχώς.

Άλλες οδηγίες λειτουργίας

1. Σε οποιαδήποτε μενού, μπορεί εμφανιστή η γραμμή κατάστασης σέρνοντας προς τα κάτω από το πάνω μέρος της οθόνης. Στο μενού, εμφανίζει πληροφορίες ειδοποίησης συστήματος, προσαρμόζετε η φωτεινότητα της οθόνης, ρυθμίζετε η ένταση, ανοίγει τις ρυθμίσεις, ανοίγει τη σύνδεση ασύρματου δικτύου κ.λπ.

2. Πατήστε παρατεταμένα κάποιο εικονίδιο του μενού για να το μετακινήσετε ή να διαγράψετε την εφαρμογή.

【Radio】

• Περιγραφή εικονιδίων



①

②

③

④

⑤

① Αλλαγή από FM σε AM

② Αυτόματη αναζήτηση σταθμών

③ Πατήστε "για να εισέλθετε στην αυτόματη αναζήτηση σταθμού και την κατάσταση κράτησης, ο σταθμός που βρέθηκε θα κρατηθεί αυτόματα στη λίστα σταθμών," πατήστε "ξανά για να σταματήσει κατά τη διάρκεια της αναζήτησης. Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για να σαρώσετε τη κατοχυρωμένη λίστα σταθμών

④ Επιλογή λειτουργίας local

⑤ Ρυθμίσεις equalizer



⑥

⑦

⑥ Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για να αναζητήσετε σταθμούς προς τα πίσω, εάν βρεθεί ένας σταθμός θα σταματήσει αυτόματα την αναζήτηση.

⑦ Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για να αναζητήσετε σταθμούς προς τα εμπρός, εάν βρεθεί ένας σταθμός θα σταματήσει αυτόματα την αναζήτηση.

Άλλες οδηγίες λειτουργίας

Σύρετε τη γραμμή συχνότητας του σταθμού στο σημείο που επιθυμείτε

【Music】

• Περιγραφή εικονιδίων



①

②

③

④

⑤

- ① Εισαγωγή λίστας μουσικής
- ② Εισαγωγή στη τοπική λίστα μουσικής,
- ③ Εισαγωγή USB στη λίστα μουσικής
- ④ Εισαγωγή στην αγαπημένη λίστα
- ⑤ Εισαγωγή ρύθμιση ήχου



⑥

⑦

⑧

⑨

- ⑥ Πατήστε για αλλαγή στο προηγούμενο τραγούδι
- ⑦ Πατήστε για αναπαραγωγή ή παύση τραγουδιού
- ⑧ Πατήστε για αλλαγή στο επόμενο τραγούδι
- ⑨ Η τρέχουσα λειτουργία είναι για τυχαία αναπαραγωγή ή για επανάληψη του τραγουδιού.



— "Press" to bookmark the current song



— Ακύρωση τρέχων τραγουδιού




— Διαγραφή τρέχων τραγουδιού

Άλλες οδηγίες λειτουργίας

1. Εισαγωγή στη λίστα τραγουδιών, πατήστε παρατεταμένα το τραγουδιού για να το διαγράψετε.
2. Σύρετε τη γραμμή προόδου του τραγουδιού κατά την διάρκεια της αναπαραγωγή.

【Video】

• Περιγραφή εικονιδίων



①

②

③

④

⑤

- ①" Πατήστε για αλλαγή στο προηγούμενο βίντεο.
- ②" Πατήστε για αναπαραγωγή ή παύση βίντεο.
- ③" Πατήστε για αλλαγή στο επόμενο βίντεο.
- ④ Η τρέχουσα λειτουργία είναι για τυχαία αναπαραγωγή ή για επανάληψη.
- ⑤" Πατήστε "για να μπείτε στη λίστα του βίντεο," πατήστε "για αναπαραγωγή του βίντεο στον τοπικό δίσκο ή στο δίσκο USB.

Άλλες οδηγίες λειτουργίας

Σύρετε τη γραμμή προόδου του βίντεο κατά την διάρκεια της αναπαραγωγή

【Bluetooth】

• Περιγραφή εικονιδίων



①

②

③

④

- ① Αναζήτηση συσκευής Bluetooth
- ② Συνδέστε στην τρέχουσα επιλεγμένη συσκευή Bluetooth
- ③ Αποσύνδεση τρέχουσας συσκευής Bluetooth
- ④ Διαγραφή ζευγαρωμένης συσκευής



⑤

⑥

⑦

⑧

- ⑤ Εισάγετε την επαφή για κλήση Bluetooth

- ⑥ Είσοδος τηλεφωνικού καταλόγου " πατήστε "για συγχρονισμό του τηλεφωνικού καταλόγου
- ⑦ Εισάγετε την επαφή για καταγραφή κλήσεων
- ⑧ Κατάσταση σύνδεσης Bluetooth, η οποία μπορεί να εμφανίσει την τρέχουσα κατάσταση σύνδεσης ήχου Bluetooth / δικτύου.



⑨ ⑩ ⑪ ⑫

- ⑨ Καταγραφή αναπάντητων κλήσεων
- ⑩ Καταγραφή εισερχόμενων κλήσεων
- ⑪ Έναρξη κλήσης
- ⑫ Πατήστε για συγχρονισμό τηλεφωνικού καταλόγου.



⑬ ⑭ ⑮

- ⑬ Η τρέχουσα κλήση έρχεται στο όχημα πατήστε για εναλλαγή στο κινητό τηλέφωνο και πατήστε ξανά για να έρθει η κλήση στο όχημα.
- ⑭ "Πατήστε για τερματισμό κλήσης
- ⑮ " Πατήστε για πληκτρολόγιο του Bluetooth

Οδηγίες σύνδεσης κινητού τηλεφώνου, για κοινή χρήση δικτύου Bluetooth

a . Οδηγίες σύνδεσης για Apple

Ρυθμίσεις--"Προσωπικό hotspot", "πατήστε" το εικονίδιο για ενεργοποίηση

b. Οδηγίες σύνδεσης για Android

Ρυθμίσεις—Wifi & Internet – Σημ.Πρόσβ.Wifi/σύνδεση – Πρόσβαση Bluetooth για ενεργοποίηση.

【Bluetooth music】

Το κινητό τηλέφωνο πρέπει να έχει συνδεθεί πρώτα στη συσκευή Bluetooth.

● Περιγραφή εικονιδίων



①

②

③

① " Πατήστε για αλλαγή στο προηγούμενο τραγούδι

②" Πατήστε για αναπαραγωγή ή παύση τραγουδιού

③" Πατήστε για αλλαγή στο επόμενο τραγούδι

【Sound effect】



①

②

③

" Πατήστε για διαφορετικό ηχητικό εφέ

①



" Πατήστε " για διαμόρφωση του ήχου σε κάθε band.

②" Πατήστε " "Sound field", για διαμόρφωση της προσαρμογής του subwoofer, ήχο surround, κτλ.

③" Πατήστε " "Default" για διαγραφή των ρυθμίσεων που επιλέξατε.

【Easyconnection】



" Πατήστε " Easy Connection, το κινητό τηλέφωνο μπορεί να συνδεθεί με τη συσκευή, με Android USB, Android Wi-Fi και iPhone Wi-Fi.

【Settings】

1. Ρυθμίσεις Δικτύου

a.WLAN: " Πατήστε " το κουμπί στα δεξιά του WLAN για να ενεργοποιήσετε το WLAN.

Αφού ενεργοποιήσετε το WLAN, επιλέγουμε σε πιο δίκτυο Wi-Fi θέλουμε να συνδεθούμε, τέλος θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε το κωδικό του δικτύου.

b.Traffic usage:View all Internet-enabled app traffic usage

2. **Ρυθμίσεις αυτοκινήτου:** Μπορείτε να κωδικοποιήσετε τα χειριστήρια τιμονιού, ρυθμίσεις όπισθεν, ρυθμίσεις AUX κτλ.

3. Σύστημα

- a) Επιλογή γλώσσας
- b) Ημερομηνία και Ώρα: Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση του GPS ή αυτόματα από τις ρυθμίσεις να καθορίσετε ημέρα ώρα. Επιτρέπει την προσαρμογή της ημερομηνίας της ώρας τη ζώνης ώρας και τη μορφή εμφάνισης ώρας.
- c) Επιλογή επαναφοράς: Μπορείτε να επαναφέρετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Σχετικά με τη συσκευή : Έκδοση λογισμικού συστήματος, MCU λογισμικό σύστημα, έκδοση Android, μοντέλο κτλ.

【Car Settings】

- 1. **Κάμερα οπισθοπορείας :** Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Κανονική". Εάν η πίσω όψη της εικόνας είναι σαν καθρέφτη, κάντε κλικ στη ρύθμισης "Καθρέφτης".
- 2. **Χειριστήρια τιμονιού:** Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "ανενεργή". Για να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά της εκμάθησης, "πατήστε" ρύθμισης "εκμάθηση" και, στη συνέχεια, "πατήστε" ρύθμισης SWC για να μάθετε το κουμπί του τιμονιού. Ανατρέξτε στην ειδική εισαγωγή της μάθησης SWC για περισσότερες λεπτομέρειες.
- 3. **Κουμπί μενού:** Η ρύθμιση αυτή είναι απενεργοποιημένη. "Πατήστε" το πλαίσιο ελέγχου για να επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία. Με το "πάτημα" του κουμπιού, μπορείτε να ελέγξει της αύξηση και τη μείωση της έντασης, την επιστροφή και την είσοδο στο αρχικό μενού, κλπ.
- 4. **Επιλογή φωτισμού on/off:** Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη. Όταν ενεργοποιείτε τα φώτα του αυτοκινήτου το κουμπί της οθόνης αφής θα ανάψει και η φωτεινότητα της οθόνης θα μειωθεί. Κάντε "κλικ" για απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.
- 5. **Παρακολούθηση βίντεο εν κινήσει:** Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη. Κάντε "κλικ" για απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας. Μετά δεν θα μπορείτε να παρακολουθήσετε βίντεο κατά την οδήγηση

6. **Γραμμές απόστασης όπισθεν on/off:** Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη. Κάντε "κλικ" για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. τότε ο οδηγός απόστασης θα εμφανιστεί στην οθόνη της οπισθοπορείας.
7. **Κινούμενες εικονικές γραμμές οπισθοπορείας on/off:** Από προεπιλογή είναι ON, κάντε κλικ στο για απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας. (Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται από οχήματα με CANbus)
8. **Ορίστε το πρόγραμμα πλοήγησης:** Το προεπιλεγμένο πρόγραμμα πλοήγησης είναι το IGO αλλά και άλλοι χάρτες μπορούν να επιλεγούν ως το προεπιλεγμένο πρόγραμμα πλοήγησης.
9. **Προφύλαξη οθόνης:** Μπορείτε να βάλετε την ώρα.
10. **Στυλ Προφύλαξη οθόνης :** Ρυθμίστε ψηφιακό ή αναλογικό ρολόι set "ανάλογα με το τη σας αρέσει.
11. **Ρυθμίσεις ταπετσαρίας:** Επιλέξτε μια ταπετσαρία.
12. **Φωτεινότητα:** Προσαρμόστε την οθόνη στην επιθυμητή φωτεινότητα.
13. **Ένταση ήχου πλοήγησης:** Ρυθμίστε την ένταση κατά την πλοήγηση.
14. **Ήχος κατά την όπισθεν :** Η ένταση του ήχου μπορεί να ρυθμιστεί κατά την όπισθεν
15. **Ένταση φωνής:** Προσαρμογή ένταση φωνής στο ράδιο στο βίντεο στη μουσική κτλ.
16. **Ήχος Bluetooth:** Προσαρμογή ένταση φωνής στη κλήση Bluetooth
17. **Ήχος κλήσης:** Προσαρμογή ένταση φωνής εισερχόμενης κλήσης
18. **Εργοστασιακές ρυθμίσεις:** Επαγγελματικές λειτουργίες

【SWC learning】

Εκμάθηση χειριστηρίων τιμονιού:

- ① Επιλέγουμε το επιθυμητό πλήκτρο εκμάθησης από την οθόνη
- ② Μετά επιλέγουμε το αντίστοιχο πλήκτρο από το τιμόνι

Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 1 & 2 μέχρι να μάθουμε όλα τα κουμπιά του τιμονιού.

Παρατήρηση: Η εκμάθηση υποστηρίζει τρεις διαφορετικές αντιστάσεις οι οποίες είναι 1K, 10K, 20K.

- ① "Πατήστε το κουμπί "επαναφορά" για να διαγράψετε την εκμάθηση.
- ② Μετά την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, μπορείτε να κάνετε εκ νέου εκμάθηση στα χειριστήρια τιμονιού.

Σημείωση:

- ① Εκμάθηση χειριστηρίων τιμονιού για οχήματα που χωρίς Can Bus.
- ② Τα χειριστήρια τιμονιού πρέπει να είναι ωμικά