



CARMEDIA
ADAPTING THE FUTURE

Εγχειρίδιο προϊόντος TS18





Δεύτερη σελίδα

01 Επιφάνεια εργασίας



Αρχική σελίδα

Δομή σελίδας (αρχική σελίδα)

01 Επάνω γραμμή κατάστασης: Από αριστερά προς τα δεξιά βρίσκονται το κουμπί επιστροφής, το κουμπί HOME, το ιστορικό, το Bluetooth, η τοποθεσία, τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και η ώρα.

02 Μεσαίο πρόσθετο: η αριστερή πλευρά είναι η ταχύτητα, η δεξιά πλευρά είναι τα πολυμέσα (Bluetooth, μουσική, ραδιόφωνο), το πρόσθετο θα αλλάζει αυτόματα την οθόνη κατά την ακρόαση. Κάντε κλικ για να εισέλθετε στην αντίστοιχη διεπαφή αναπαραγωγής. Στη μέση βρίσκεται η περιοχή πληροφοριών ώρας και πλοιήγησης.

03 Γραμμή εφαρμογών στο κάτω μέρος: πλοιήγηση, εφαρμογή, θέμα, μετάδοση, πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο για να συνδέσετε την εφαρμογή, να αλλάξετε το εικονίδιο και το όνομα.

μενού εφαρμογών

Εισαγωγή

Η επιφάνεια εργασίας χωρίζεται σε τρεις σελίδες (όπως φαίνεται στο σχήμα). Αγγίξτε την οθόνη και σύρετε προς τα πάνω για να μπείτε στο μενού εφαρμογών και σύρετε προς τα αριστερά και προς τα δεξιά για να περιηγηθείτε σε όλες τις εφαρμογές.

Εισαγωγή δεύτερης σελίδας

Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά στην κύρια σελίδα για να μεταβείτε στη δεύτερη σελίδα.

01 Πρόσθετο ώρας στα αριστερά, κάντε κλικ για να εισέλθετε στη διεπαφή που σχετίζεται με τη ρύθμιση ώρας.

02 Αναπτυσσόμενο μενού

Αγγίξτε την οθόνη και σύρετέ την προς τα κάτω για να εμφανιστεί το αναπτυσσόμενο μενού και σύρετέ την προς τα πάνω για να την αποκρύψετε.



OIWIFI, πατήστε σύντομα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, πατήστε παρατεταμένα για είσοδο

02 Bluetooth, κάντε κλικ για να εισέλθετε στη σελίδα Bluetooth

03 Ισοσταθμιστής, μετάβαση στη σελίδα ρύθμισης ήχου

04 Προφύλαξη οθόνης, εμφάνιση πληροφοριών ώρας, αγγίξτε την οθόνη για ακύρωση της εμφάνισης

05 ρυθμίσεις, μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων

06 Πλωτό εικονίδιο, κλειστό από προεπιλογή, κάντε κλικ για άνοιγμα.

Μενού 07, καταχώρηση ρύθμισης παραμέτρων για ορισμένες εφαρμογές

08 Καθαρίστε τη μνήμη, τερματίστε την εφαρμογή που εκτελείται και απελευθερώστε τη μνήμη

09 Λήψη στιγμιότυπου οθόνης και αποθήκευση στον διαχειριστή αρχείων

10 Επανεκκίνηση, εάν το αναδυόμενο παράθυρο επιβεβαιώνει την επανεκκίνηση του αυτοκινήτου

11 Παρακάτω βρίσκεται η γραμμή φωτεινότητας και έντασης ήχου, σύρετε τον μπλε κόμβο για να τον προσαρμόσετε.



Εισαγωγή συνάρτησης

1 Εγκατάσταση λογισμικού πλοήγησης

Εγκατάσταση δικτύου: συνδεθείτε στο [play store] για να αναζητήσετε το όνομα πλοήγησης - λήψη και εγκατάσταση (σύνδεση στο δίκτυο).

Χειροκίνητη εγκατάσταση: Συνδέστε τη συσκευή δίσκου Ι/κάρτας SD με το APK

πλοήγησης κ.λπ. στη θύρα USB του αυτοκινήτου - ανοίξτε το [APK installer]/[file manager] - βρείτε τον αντίστοιχο κατάλογο και κάντε κλικ για εγκατάσταση.

② Σύνδεση εφαρμογής πλοήγησης: (πρέπει να συνδέσετε την εφαρμογή πλοήγησης πριν χρησιμοποιήσετε την πλοήγηση)

Ανοίξτε τις [Ρυθμίσεις Αυτοκινήτου]-->Πλοήγηση-->Επιλογή λογισμικού πλοήγησης-->Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να συνδέσετε-->κάντε κλικ στο [Επιστροφή] για αποθήκευση.

③ Ενεργοποίηση μνήμης πλοήγησης: (Εισέλθετε στη διεπαφή χάρτη αφού ενεργοποιηθεί το αυτοκίνητο) Ρυθμίσεις αυτοκινήτου --> Γενικά -> [έναρξη μνήμης Πλοήγηση] είναι ενεργοποιημένη



04 Θέματα

1

Αυτό το θέμα είναι ένα διαφοροποιημένο λογισμικό για επιτραπέζιους υπολογιστές, σχεδιασμένο για χρήστες αυτοκινήτων. Βήματα ρύθμισης θέματος: ανοίξτε την εφαρμογή θέματος -> επιλέξτε για να ανοίξετε την κάρτα θέματος και κάντε κλικ στο [χρήση]

2

Λειτουργίες στο επάνω μέρος της σελίδας: η επάνω αριστερή γωνία <κουμπί επιστροφής, η επάνω δεξιά γωνία είναι το κουμπί ρυθμίσεων. Πατήστε παρατεταμένα για να εισέλθετε στη σελίδα εισαγωγής θέματος (εισαγωγή δίσκου U, εισαγωγή κώδικα σάρωσης) κάντε κλικ για να εισέλθετε στη σελίδα ρυθμίσεων θέματος (προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επιφάνειας εργασίας, αρχική σελίδα, φίλτρο, μενού εφαρμογής, ρυθμίσεις εφαρμογής, ρυθμίσεις ταχύτητας αυτοκινήτου)



Μπείτε στην αρχική σελίδα του θέματος, το θέμα σας είναι εδώ~



05 CarMate


To CarMate είναι ένα λογισμικό υποβοηθούμενης οδήγησης

Χρησιμοποιείται κυρίως για τον έλεγχο της τροχιάς οδήγησης.

Συμβάλλων

για τη βελτίωση της απόδοσης και της ασφάλειας οδήγησης. Πρέπει να

ενεργοποιήσετε και να κατεβάσετε την εφαρμογή για κινητά και τη



της συσκευής ή πριν από την επίσημη χρήση. Αφού συνδέσετε τη συσκευή, μπορείτε να δείτε την πορεία του οχήματος, την αναπαραγωγή της πορείας, απομακρυμένη κάμερα και άλλες λειτουργίες, καθώς και κοινή χρήση και διαγραφή. Βήματα λήψης εφαρμογής για κινητά: Ανοίξτε το [CarMate] - επιλέξτε [Λήψη εφαρμογής]. Σάρωστε τον κωδικό QR με το κινητό σας τηλέφωνο και λειτουργήστε σύμφωνα με τις οδηγίες. Βήματα σύνδεσης συσκευής: Ανοίξτε την εφαρμογή για κινητά, κάντε κλικ στο εικονίδιο σάρωσης κωδικού στην επάνω δεξιά γωνία και σαρώστε τον κωδικό QR [σύνδεση συσκευής] στο τερματικό του αυτοκινήτου. Για λεπτομερής εισαγωγή, ανατρέξτε στο "Εγχειρίδιο χρήστη βοηθού αυτοκινήτου"

06 Κινούμενα σχέδια εκκίνησης




Συνδέστε τη συσκευή USB που περιέχει την κινούμενη εικόνα εκκίνησης στη θύρα USB του αυτοκινήτου -> ανοίξτε την εφαρμογή [κίνηση κινούμενης εικόνας] -> αναπτυσσόμενο μενού -> κάντε κλικ στο κουμπί μενού -> εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης, το πακέτο κινούμενης εικόνας στη συσκευή USB θα συγχρονιστεί αυτόματα.

Αρχική σελίδα



Αυτή η συσκευή διαθέτει δύο επιλογές πακέτων κινούμενων σχεδίων.

Βήματα ρύθμισης κινούμενης εικόνας: Όνομα κινούμενης εικόνας -- κάντε κλικ στο [OK] στο αναδυόμενο παράθυρο. Μετά τη ρύθμιση, σύρετε προς τα κάτω το αναπτυσσόμενο μενού και επανεκκινήστε το αυτοκίνητο για να το δείτε.



01 Το μενού στην αριστερή πλευρά του

καταλόγου αναπαραγωγής: "Λίστα

αναπαραγωγής", "Δίσκος U", "Κάρτα SD", "iNand" και "Λίστα αγαπημένων".

02 Οι λειτουργίες αναπαραγωγής περιλαμβάνουν

επανάληψη λίστας, επανάληψη μεμονωμένου τραγουδιού

και τυχαία αναπαραγωγή

03 Κατά την αναπαραγωγή ενός

τραγουδιού, το πρόσθετο πολυμέσων της

αρχικής σελίδας συγχρονίζει αυτόματα την

κατάσταση/τις πληροφορίες



in και αναπαραγωγή καταλόγου

①Σύνδεση δίσκου ήχου U/κάρτας SD -- μενού εφαρμογής -- άνοιγμα
[Διαχείριση αρχείων] -- έλεγχος του αρχείου ήχου και κλικ
(αντιγραφή) -- μετάβαση στον "τοπικό" -- φάκελο "iNand" -- κλικ
στην επιλογή Επικόλληση και επανεκκίνηση του αυτοκινήτου.



Είσοδος στη διεπαφή αναπαραγωγής βίντεο (μισό παράθυρο οθόνης)

01 Κάντε διπλό κλικ στο παράθυρο αναπαραγωγής Ή κάντε κλικ για να εισβλέθετε σε αναπαραγωγή πλήρους οθόνης. Η γραμμή κουμπιών αποκρύπτεται αυτόματα και αγγίζετε την οθόνη για να εμφανιστεί. 02 Τα υπόλοιπα είναι λίστα αναπαραγωγής, προηγούμενο τραγούδι, παύση/συνέχιση, επόμενο τραγούδι, ισοσταθμιστής, ρυθμίσεις (βίντεο με πλωτή μπάλα/φρένο), η πλωτή μπάλα κλείνει από προεπιλογή. Μετά το άνοιγμα, αναπαράγετε βίντεο -> πλήκτρο HOME. Το φρένο του βίντεο έχει ρυθμιστεί σε τρεις καταστάσεις: προεπιλεγμένο κλειστό, ανοιχτό και ταχύτητα.


- Πηγή αναπαραγωγής δίσκου U. Συνδέστε πολλαπλούς δίσκους ήχου U, κάντε κλικ για να αλλάξετε τον κατάλογο δίσκου U, (πρέπει να περιλαμβάνει ήχο Εάν το αρχείο έχει αλλάξει στον U) κατάλογος δίσκου, δεν εμφανίζεται περιεχόμενο), διαδρομή αναπαραγωγής κάρτας SD , Διαδρομή αναπαραγωγής iNand (τοπική).

Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει: MP4\AVI\DVIX\FLV\MOV\MKV\3GP και άλλες μορφές βίντεο



09 Bluetooth

Όταν η συσκευή Bluetooth δεν είναι συνδεδεμένη, μπορείτε να εισέλθετε μόνο στη σελίδα ρυθμίσεων και σύζευξης



Ρυθμίστε τη σελίδα για να δείτε το όνομα της συσκευής και τον κωδικό PIN, καθώς και υπηρεσία δεδομένων Bluetooth, ενίσχυση μικροφώνου και ενίσχυση έντασης. Λίστα στην αριστερά πλευρά της διεπαφής σύζευξης: λίστα σύζευξης, πλήκτρο αναζήτησης, αποσύνδεση, διαγραφή εγγραφής σύζευξης... Τα βήματα σύζευξης είναι τα εξής: 01 Είσοδος στη διεπαφή σύζευξης -- κάντε κλικ για αναζήτηση συσκευών -- κάντε κλικ στο όνομα της συσκευής που πρέπει να συζευχθεί (για παράδειγμα, Nova στο σχήμα). Το τηλέφωνο θα εμφανίσει ένα πλαίσιο κωδικού PIN, εισάγετε τον κωδικό PIN. Ένα 8 μετά το όνομα της συσκευής υποδεικνύει μια επιτυχή – σύνδεση.



Βήματα λήψης επαφής:

Διεπαφή τηλεφωνικού καταλόγου -- επιλέξτε το εικονίδιο τηλεφωνικού καταλόγου στα αριστερά (το πρώτο) -- κάντε κλικ για λήψη -- το τηλέφωνο εμφανίζει το πλαίσιο "Επιτρέπεται η πρόσβαση στις πληροφορίες επικοινωνίας" και επιβεβαιώνει, το αυτοκίνητο θα συγχρονίσει τις επαφές του τηλεφώνου (μην κάννετε τίποτα άλλο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας)

Τα εικονίδια στο κάτω μέρος του Bluetooth είναι: Ρυθμίσεις, Σύζευξη, Μουσική


Bluetooth, Τηλεφωνικός Κατάλογος, Ιστορικό Κλήσεων, Πληκτρολόγιο

Κλήσεων

Το ιστορικό κλήσεων περιλαμβάνει αναπάντητες κλήσεις, ληφθείσες κλήσεις,

εξερχόμενες κλήσεις και διαγραμμένο τηλεφωνικό κατάλογο

Κάντε κλικ στο όνομα της επαφής για να εμφανιστεί το παράθυρο γρήγορης κλήσης



1 Κάντε κλικ στην περιοχή αριθμών για να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και η λίστα στα δεξιά είναι βήμα προς βήμα. Εκτός από τον αριθμό, το πλήκτρο

κλήσης, το πλήκτρο τερματισμού, το πλήκτρο εναλλαγής ακουστικού (αυτοκινήτου/κινητού τηλεφώνου).

2 Κατά τις εισερχόμενες/εξερχόμενες κλήσεις, η διεπαφή εμφανίζει το παράθυρο κλήσης και παράγει ήχους κλήσης εισερχόμενων/εξερχόμενων κλήσεων.

3 Για εισερχόμενες/ή εξερχόμενες κλήσεις σε διεπαφή χωρίς κλήση, η διεπαφή εμφανίζει ένα μικρό παράθυρο κλήσης



01 Αποθήκευση σταθμών. Σαρώστε ολόκληρο τον δίσκο, οι αναζητούμενοι σταθμοί αποθηκεύονται στο κελί P1-P6 (87,5 MHz) του FM1-FM3 (ή AM1-AM3) και εμφανίζονται. Σύρετε για να περιηγηθείτε στους αποθηκευμένους σταθμούς.

02 Διακόπτης μεγάλης/μικρής εμβέλειας· αναζήτηση μεγάλης/μικρής εμβέλειας για ραδιοφωνικούς σταθμούς.

03 Αναζήτηση χαμηλών συχνοτήτων για ραδιοφωνικούς σταθμούς και σταθμούς στάσεων

04 [BAND] Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας ραδιοφώνου AM (μεσαίων κυμάτων) και λειτουργίας FM (διαμόρφωση συχνότητας). Η προεπιλογή είναι FM.

05 Αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών υψηλής συχνότητας

06 Ισοσταθμιστής· κάντε κλικ για να μεταβείτε στη διεπαφή του ισοσταθμιστή

07 ρυθμίσεις; επιλογή καναλιού (στερεοφωνικό/μονοφωνικό)

08 Βήμα χαμηλής συχνότητας βήμα υψηλής συχνότητας



Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο στο μενού της εφαρμογής

για να μπείτε στη διεπαφή ραδιοφώνου~

11 Ισοσταθμιστής (EQ)



Ηχος surround

Έξι λειτουργίες θέσης surround. Διαφορετικές ρυθμίσεις Η θέση, το εφέ surround είναι διαφορετικό. Έξι λειτουργίες ήχου surround, εικονίδιο [Τρίγωνο] στην επάνω δεξιά γωνία για άνοιγμα και επιλογή

EQ Home

Οκτώ τύποι ηχητικών εφέ παρέχουν δυνατότητα επιλογής + προσαρμογής.

Ρυθμίζοντας ηλεκτρικά σήματα διαφορετικών συχνοτήτων, αντισταθμίστε και τροποποιήστε διάφορες πιγές ήχου και ηχητικά πεδία Ή εφέ ηχείου.





Ενίσχυση μπάσων

Κλειστό από προεπιλογή, ρυθμίστε το εφέ μπάσων διαφορετικών συχνοτήτων, η τιμή διαστήματος είναι 0-12 (εγγραφή βελτίωσης), η επάνω δεξιά γωνία [προεπιλεγμένη τιμή] επαναφέρει την προεπιλεγμένη ρύθμιση



Η ρύθμιση του ηχητικού πεδίου είναι

κεντραρισμένη από προεπιλογή (υποδεικνύοντας την εξισορροπημένη έξοδο ήχου). Για παράδειγμα, μετακινήστε τον κόμβο στην περιοχή του καθίσματος του οδηγού και ο ήχος θα εξάγεται από αυτήν την περιοχή.



Φίλτρο μπάσων

Η προεπιλογή είναι απενεργοποιημένη, το διάστημα είναι 0-250Hz, όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα τόσο μεγαλύτερο είναι το εφέ φιλτραρίσματος των μπάσων. Ρυθμιζόμενο εφέ μπροστινού/πίσω ηχείου



1. Εμφάνιση

11. 1 Ρύθμιση φωτεινότητας: αγγίξτε τον λευκό κόμβο, σύρετε αριστερά και δεξιά για να ρυθμίσετε
1. 2 Λειτουργία φωτεινότητας: αυτόματη, ημέρα και νύχτα τρεις λειτουργίες

2. Δίκτυο

2. 1 Σύνδεση WiFi: κουμπί για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. [Περισσότερες ρυθμίσεις]

εισάγετε τη διεπαφή WiFi

2. 20 άλλες ρυθμίσεις δικτύου: λειτουργία πτήσης, κλειστή από προεπιλογή

3. Ήχος


3. 1. Ορίστε την προτεραιότητα ήχου: προτεραιότητα συστήματος, προτεραιότητα ήχου τρίτου μέρους

ή προτεραιότητα έξυπνης ρύθμισης

3. 2. Ρυθμίσεις μίξης: μίξη πλοήγησης, ανοιχτή από προεπιλογή, μετάδοση πλοήγησης και μουσική υπόκρουση

4. Αντιστροφή

NTSC	NTSC συνηθισμένη κάμερα CVBS	TVI 720 30fps	Κάμερα TVI HD 30 καρέ
Φλαρόνις	PAL συνηθισμένη κάμερα CVBS	AHD 1080p 25fps	Κάμερα AHD 1080p 25 καρέ με εξαιρετικά καθαρή εικόνα
AHD 720 25fps	Κάμερα AHD HD 25 καρέ	AHD 1080p 30fps	Κάμερα AHD 1080p 30 καρέ με εξαιρετικά καθαρή εικόνα
AHD 720 30fps	Κάμερα AHD 30 καρέ HD	TVI 1080p 25fps	Κάμερα TVI 1080p 25 καρέ εξαιρετικά καθαρής εικόνας
TVI 720 25fps	Κάμερα TVI HD 25 καρέ	TVI 1080p 30fps	Κάμερα TVI 1080p 30 καρέ εξαιρετικά καθαρής εικόνας



Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις αντιστροφής, κατοπτρισμού, ραντάρ, γραμμών τροχιάς και γραμμών χάρακα. Αφού αντιστρέψετε το αμάξωμα του αυτοκινήτου, πατήστε τις ρυθμίσεις οθόνης για να

προσαρμόσετε τη

φωτεινότητα, την αντίθεση, το χρώμα και τις γρήγορες ρυθμίσεις κάμερας και γραμμής χάρακα της οθόνης.





01

Μην κοιμάστε

Δεν υποστηρίζει αδρανοποίηση, κανονική διακοπή ρεύματος, η συσκευή δεν θα ξεκινήσει γρήγορα

02

Κοιμηθείτε για 2 ώρες


Το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας 2 ώρες πριν σβήσει και συνήθως απενεργοποιείται μετά από 2 ώρες.

03

Κοιμηθείτε για 1 ημέρα
Το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας 1 ημέρα πριν σβήσει και είναι κανονικά απενεργοποιείται μετά από 1 ημέρα

04

Κοιμηθείτε για 3 ημέρες
Το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας 3 ημέρες πριν σβήσει και συνήθως απενεργοποιείται μετά από 3 ημέρες.



01 Βασικές πληροφορίες: πληροφορίες πλατφόρμας.....

02 Διεκτυού κινητής τηλεφωνίας: πάροχος δικτύου, ισχύς σήματος, τύπος δικτύου κινητής τηλεφωνίας...

03 Πληροφορίες αποθήκευσης: συνολικό μέγεθος.....

04 Πληροφορίες υλικού: τοποθέτηση, CPU, αποθήκευση, επεξεργαστής ήχου, μονάδα ραδιοφώνου.....

05 Πληροφορίες συστήματος: Έκδοση CAN, έκδοση MCU, έκδοση συστήματος (μπορεί να ανιχνεύσει και να ενημερώσει το σύστημα)

06 Πληροφορίες έκδοσης ρύθμισης εντός οχήματος: ενημέρωση έκδοσης, σχόλια προτάσεων.....

13' Εγχρωμο φως

04



Μενού εφαρμογής, κάντε κλικ στο εικονίδιο στα αριστερά για να εισέλθετε στη διεπαφή έγχρωμου φωτισμού

Στο αναδυόμενο παράθυρο έγχρωμου φωτισμού, κάντε κλικ στη γραμμή χρωμάτων για να επιλέξετε το χρώμα φωτισμού. Το επιλεγμένο χρώμα εμφανίζεται στην κεντρική μαύρη περιοχή.

Προσπατούμενο: Το υλικό πρέπει να είναι συνδεδεμένο στη μικρή πλακέτα LED, διαφορετικά η λειτουργία πολυχρωματικού φωτισμού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Εκτεταμένες ρυθμίσεις - ρυθμίσεις φωτισμού πίνακα: ρυθμίστε το σε άνοιγμα, ακολουθήστε την ένδειξη των προβολέων. Όταν η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη, ενεργοποιείται η ρύθμιση πολυχρωματικού φωτισμού.

Κάντε κλικ στη λειτουργία AUX για να εισέλθετε στη διεπαφή

14 AUX



AUX IN: 1 Δεν υπάρχει είσοδος βίντεο, οθόνη

διεπαφής: δεν υπάρχει σήμα βίντεο

②Συνδέστε το σήμα και εμφανίστε το

οθόνη βίντεο. ③ Επιστρέψτε στην προηγούμενη


διεπαφή, την κύρια διεπαφή

και αποκρύψτε την μετά το χρονικό όριο. Επιστρέψτε

στο στο

χωρίς σήμα βίντεο

15 WWEasyConnect (Γιλιάν)



Σημείωση: Πρέπει να ενεργοποιηθεί πριν από τη χρήση.

Ταυτόχρονα, το κινητό τηλέφωνο πρέπει επίσης να κατεβάσει την εφαρμογή Yilian. Βήματα λήψης: Στη σελίδα σύνδεσης Yilian του αυτοκινήτου και του μηχανήματος, επιλέξτε [κάντε κλικ για να κατεβάσετε την εφαρμογή για κινητά].


2.8.1 Χρήση USB iPhone.

To Yilian πρέπει να είναι συνδεδεμένο με Bluetooth, διαφορετικά ο ήχος θα εξάγεται από το κινητό τηλέφωνο. Συνδέστε το αυτοκίνητο με ένα καλώδιο δεδομένων Apple -- ανοίξτε το

Yilian -- ανοίξτε το Yilian στο κινητό τηλέφωνο Εφαρμογή οδήγησης -- το αυτοκίνητο θα εμφανίσει ένα αίτημα σύνδεσης -- κάντε κλικ για να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση. Η χρήση του τηλεφώνου Android είναι η ίδια όπως παραπάνω.



16 Εγκατάσταση APK



Το πρόγραμμα εγκατάστασης APK είναι μια εφαρμογή που

χρησιμοποιείται ειδικά για την εγκατάσταση εφαρμογών, υποστηρίζοντας

λειτουργία πολλαπλών τύπων συσκευών, USB, κάρτας SD κ.λπ.

1. Παράδειγμα εγκατάστασης:

A. Συνδέστε τον δίσκο U που περιέχει την εγκατεστημένη εφαρμογή στο αυτοκίνητο


B. Ανοίξτε το [APK Installer]

Γ. Επιλέξτε τον κατάλογο [USB0/USB1/USB2] για να αλλάξετε τη θύρα USB,

Δ. Βρείτε την εφαρμογή και κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση.



17 Διαχείριση αρχείων



Ένα ισχυρό και εύχρηστο λογισμικό διαχείρισης πόρων, διαχειριζόμενης μουσικής, βίντεο, γκαλερί, εφαρμογών και εγγράφων, αποτελεσματική αναζήτηση πόρων-στόχων.

Διατίθενται λειτουργίες εγκατάστασης εφαρμογών, αντιγραφής, διαγραφής, δημιουργίας, προβολής πληροφοριών, αποκοπής και άλλες. Υπενθύμιση μνήμης σε πραγματικό χρόνο για την αποφυγή καθυστέρησης του συστήματος και υποβάθμισης της χρήσης. Υποστηρίζει επίσης λειτουργία εξωτερικών συσκευών, δίσκου U, κάρτας SD κ.λπ.

18 Ρύθμιση Τροχού



Βήματα εκμάθησης τιμονιού πολλαπλών λειτουργιών:

A. Κάντε κλικ στο μενού της εφαρμογής για να μπείτε στη διεπαφή του τιμονιού

B. Κάντε κλικ στο [Έναρξη]

Γ. Επιλέξτε το πλήκτρο για εκμάθηση, όπως "Ενταση +"

Δ. Πατήστε το αντίστοιχο φυσικό κουμπί στο τιμόνι και το κουμπί θα επισημανθεί με μπλε χρώμα μετά την εκμάθηση.

Κατά την εκμάθηση, μπορείτε να επιλέξετε υψηλή, μεσαία και χαμηλή σύνθετη αντίσταση ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Όταν χρειάζεται να διαγράψετε τα αρχεία μάθησης, πρώτα

κάντε κλικ στο [Έναρξη] και στη συνέχεια στο [Επαναφορά].

19 Tlink



Βήματα σύνδεσης (ασύρματο carplay):

- 1 Εγκαταστήστε και ενεργοποιήστε την εφαρμογή Tlink
- 2 iPhone σύζευξη κινητού τηλεφώνου Bluetooth αυτοκινήτου
- 3 Ενεργοποιήστε τον διακόπτη LAN του κινητού τηλεφώνου (WiFi)
- 4 Ανοίξτε το Tlink και μπείτε στη σελίδα σύνδεσης
- 5 Το Tlink θα εντοπίσει αυτόματα τη συσκευή

6 Επιβεβαιώστε τη λειτουργία "Χρήση παχυνιδιού αυτοκινήτου"

Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες οδηγίες στο Tlink

01 To Tlink είναι το όνομα της εφαρμογής που υποστηρίζει τη λειτουργία carplay+autoplay. Πρέπει να ενεργοποιηθεί πριν από τη χρήση του Tlink. Ανατρέξτε στον "Οδηγό ενεργοποίησης Tlink" για τα βήματα ενεργοποίησης.

02 To Carplay είναι ένα σύστημα εντός οχήματος που κυκλοφόρησε η Apple

03 To Android Auto είναι μια διαδραστική εφαρμογή μεταξύ smartphone και συστημάτων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας αυτοκινήτου, ειδικά σχεδιασμένη για αυτοκίνητα, που κυκλοφόρησε η Google.



20 Φωνή

Ο έξυπνος φωνητικός βοηθός, ειδικά σχεδιασμένος για σκηνές αυτοκινήτου, μπορεί να ελέγχει διάφορες λειτουργίες του αυτοκινήτου μέσω φωνής, ώστε να μπορείτε επίσης να ελέγχετε την πλοήγηση, να αλλάζετε μουσική, να πραγματοποιείτε κλήσεις... και άλλες λειτουργίες πιο απλές και βολικές κατά την οδήγηση. Απλώς καλέστε το "ok google" για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική λειτουργία.

01 Μετά την φωνητική αφύπνιση, όπως φαίνεται στα δεξιά

02 Ανοίξτε το [Google] στο μενού της εφαρμογής για να ρυθμίσετε τη γρήγορη αφύπνιση


03 Βήματα ρύθμισης: Περισσότερα->Ρυθμίσεις->Φωνή->Voice Match->Άνοιγμα [hey google]->Επανεκπαίδευση φωνητικού μοντέλου.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για την ηχογράφηση



Google

Πάρτε "Ok Google"



Είναι το επίσημο κατάστημα εφαρμογών για συσκευές με λειτουργικό


σύστημα Android, επιτρέποντας στους χρήστες να περιηγούνται, να κατεβάζουν και να χρησιμοποιούν εφαρμογές. Είναι επίσης ένα κατάστημα ψηφιακών μέσων για το λειτουργικό σύστημα Android.

Περιέχει υπηρεσίες όπως Βιβλία Google Play, Παιχνίδια Google Play,

Ταινίες και Τηλεόραση Google Play και Μουσική Google Play,

επιτρέποντας στους χρήστες να περιηγούνται και να κατεβάζουν ηλεκτρονικά βιβλία, μουσική, παιχνίδια και τηλεοπτικές σειρές.

CHROME



Ενσωμάτωση πόρων και περιεχομένου υψηλής ποιότητας, μαζική επέκταση, λήψη εφαρμογών, προβολή βίντεο, απάντηση σε ερωτήσεις και απάντηση σε ερωτήσεις, ένας καλός βοηθός αυτοκινήτου.

[Διαβούλευση για τους τίτλους] Υπέροχοι τίτλοι, μην χάσετε τα πιο δημοφιλή νέα

[Μαζικά βίντεο] συλλογή νέων καυτών σημείων πλήρης

[αναζήτηση] Νέες διαβουλεύσεις, συναρπαστικό περιεχόμενο, απλώς αναζητήστε

[Massive Novels] Τα δημοφιλή μυθιστορήματα ενημερώνονται πιο γρήγορα και η ανάγνωση γίνεται πιο ξέγνοιαστη

[Συνδρομή σε μπουτίκ] Παρακολούθηση χρόνου, λογαριασμός υψηλής ποιότητας, στήλη μπουτίκ, συνδρομή για να απολαμβάνετε καλό περιεχόμενο!

Προειδοποίηση:
Αλλαγές Ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη μονάδα που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση μέρος ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Δήλωση FCC:

Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κλάσης B, σύμφωνα με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στην ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και την ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης Ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα.

μέτρα:

- Αναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για βοήθεια.

Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το όριο έκθεσης σε ακτινοβολία της FCC που ορίζεται για μια ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ του ακτινοβολητή και του σώματός σας.

- 
- 1. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**
 - 2. ΑΝΑΠΤΥΞΣΟΜΕΝΟ ΜΕΝΟΥ**
 - 3. ΠΛΟΗΓΗΣΗ**
 - 4. ΘΕΜΑΤΑ**
 - 5. CARMATE**
 - 6. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ANIMATION**
 - 7. ΜΟΥΣΙΚΗ**
 - 8. BINTEO**
 - 9. BLUETOOTH**
 - 10. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ**
 - 11. ΕΞΙΣΩΤΗΣ (EQ)**
 - 12. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ**
 - 13. ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΛΑΜΠΕΣ**
 - 14. AUX**
 - 15. WWEASYCONNECT**
 - 16. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΑΡΚ**
 - 17. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ**
 - 18. ΡΟΔΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ**
 - 19. TLINK**
 - 20. ΦΩΝΗ**
 - 21. PLAY STORE**
 - 22. CHROME**